

Brilliant CARE

Lackkonservering



2016-07-07

Appliceringsinstruktion - BrilliantCARE Ceramic protection

Behandling av ny bil

Bilen skall vara tvättad med Vintertvätt/Sommartvätt eller annan petroleumavfettning och schamponerad med produkt utan vax. Efter schamponering används lera för att avlägsna metaller i lacken. Polering skall göras lämpligen med Presta Ultra 2-step, steg-1 eller steg 1+2 och lämplig polermaskin. *(Behovet av polering avgör ni själv och skall ske efter behov.)*

Applicering på fordon

Applicera Pre Wipe på en ren mikrosvamp/duk, stryk Pre Wipe i schackmönster över alla detaljer som skall behandlas så att de har blivit rena och du fått den yta som du vill behandla. Direkt efter skall Ceramic Protection appliceras på fordonet, alla ytor behandlas i ett steg. Var noga att allt blir ordentligt behandlat.

Vänta ca 20- 60 minuter innan avtorkning. Viktigt att torka en andra gång med ren microduk. När detta är gjort är behandlingen klar, låt nu fordonet vila i 6 timmar innan leverans.

Utlämning bör ske dagen efter avtorkning. Torktiden för komplett skydd har man efter 72 timmar och full effekt på glansen får ni efter 3-4 timmar.

Innan bilen lämnas ut montera domusmärke till höger bak rutdekal i framrutan på höger sida samt registrera och skriv ut garanti till kunden. Lämna också BrilliantCARE tvättråd i bilen.

